GARANTİ BELGESİ

SERİ NO: 05/

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ hükümleri ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : İzoterm Termos San. ve Tic A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : İbrahimağa Cad. 2.Emintaş Sanayi Sitesi No. 20 Daire 2 Bayrampaşa/İstanbul
TELEFONU : 0/212/544 51 52
TELEFAKSI : 0/212/544 30 32
FİRMA YETKİLİSİNİN

İZO-TERM TERMOS SANAYİ A.Ş.

Belge Sayısı : 1745
Belgenin Onay Tarihi : 18.02.2002

MALIN

CİNSİ : ÇAY MAKİNESİ
MARKASI : KING
MODELİ : K-8260 T
BANDROL NO : 05/8260
TESLİM TARİH VE SERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 iş günü

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
TELEFAKSI :
FATURA TARİH VE NO:
TARİH - İMZA - KAŞE :

ÖRNEKTİR

GARANTİ BELGESİ ŞARTLARI

Garanti İle İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

KING K-8260 T "TEA EXPRESS" Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullanılması ve hiçbir şekilde müdahale görmemiş olması şartı ile malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı, teslim alma tarihinden itibaren **2 YIL GARANTİLİDİR.**

Garanti Belgesi'nde belirtilen teslim tarihinden itibaren 2 yıl içinde **KING K-8260 T "TEA EXPRESS"** kendiliğinden bozulması ve hiçbir müdahale görmemiş olması şartı ile King Yetkili Servisi veya müessesemiz tarafından yapılacak tetkikte bu durum kesinleşirse, cihazı **ÜCRETSİZ OLARAK ONARMAYI ve GEREKEN PARÇALARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDERİZ.** Bu arızanın giderilmesi herhangi bir King Yetkili Servisi'nde veya merkezlerimizin birinde yapılır, müşterinin bunu onaylaması şarttır. Bu garanti, Kullanma Kılavuzu'nda yazılı müşteri sorumlulukları eksiksiz yerine getirilmesi şartı ile geçerlidir.

Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamına dahil değildir:

a) Cihaz üzerinde oluşabilecek çizik veya lekeler (Tüketiciye tesliminden sonra),

b) Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,

c) Cihaz gereken voltajdan daha düşük veya yüksek voltaja bağlanmış ise meydana gelebilecek hasar ve arızalar,

d) Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesi oluşan kırılma veya arızalar,

e) Cihazı veya herhangi bir parçayı düşürmekten oluşan kırılma veya arızalar (Tüketiciye tesliminden sonra),

f) Müşteriye tesliminden sonra yanlış ambalajlama veya nakil esnasında oluşan zararlar,

g) Yangın vs. gibi nedenlerden dolayı meydana gelecek arıza ve hasarlar.

Yukarıda belirtilen arızaların tamiri veya parçaların değişimi **ÜCRETE TABİDİR.**

İşbu garanti, belirtilen süre içinde ve zikredilen arızalar için geçerlidir.

Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.

DEMLİKLİ ÇAY MAKİNESİ

"Tea Expres"

Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

Model No: K-8260 T
"Tea Expres"

Güvenilir Kalite King'te

Vazgeçilmez Yardımcınız King'te

Sayın King Dostu,

Bir King Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutlarız. Lütfen bu kullanma kılavuzunu muhakkak surette okuyunuz ve ilişikteki Garanti Belgesi'ni cihazı satın aldığınız müesseseye onaylattırınız. Garanti Belgesi'nin onaylanması satıcı firma sorumluluğundadır.

Satın almış olduğunuz cihaz, Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullandığınızda doğabilecek bütün imalat hatalarına karşı İKİ YIL GARANTİLİDİR.

Belirtilen tarihten evvel bir arıza meydana geldiği takdirde Garanti Belgesi ile beraber en yakın King Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz, size gereken ilgi gösterilecektir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Bize duyduğunuz güvene şimdiden teşekkür eder, satın almış olduğunuz King ürününü sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Saygılarımızla

İZO-TERM A.Ş.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
TÜKETİCİ HİZMETLERİ ANA MERKEZİ
Merkez Efendi Mahallesi. İbrahim Ağa caddesi. Emintaş -2 Sanayi Sitesi
Bodrum Kat. No: 3 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: (0212) 544 51 52 Fax: (0212) 544 30 32
E-posta Adresi: hizmet@king.com.tr

ÖNEMLİ UYARILAR

- Bu ısıtıcı gereğinden fazla (max. seviyesinden) doldurulursa, kaynayan su fışkırabilir.
- Su kaynarken kapağı kaldırmayınız.
- Bu ısıtıcı yalnız kendi altlığı ile kullanılır.
- Bu ısıtıcı yalnız hafif nemli bir bezle silinmelidir.

  Isıtıcıyı tabanından kaldırmadan önce ısıtıcının devresinin kesilmesini sağlayınız.

CE BELGESİ VEREN KURULUŞ:
TUV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH
AM GRAUEN STEIN
D-51105 KOLN/GERMANY
TEL: (+49) 0 221 806 16 71 FAX: (+49) 0 221 806 39 35
e-mail: Althofff@de.tuv.com

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü: 7 yıl.

ÖZELLİKLERİ

Model No : K-8260 T
ÇAY MAKİNESİ "TEA EXPRES"
Markası : KING
Seri No : 05/8260

220 - 240 V, 50 Hz , 1850-2200 W

Dikkat: Bu cihaz topraklanmalıdır. Bu cihazın elektriksel düzenleri üzerinde çalışırken beslenme devreleri kesilmelidir.

Made in P.R.C.

Bu cihaz Avrupa Birliği CE ve Alman GS

Kalite Onay Belgeleri'ne haizdir.

İthalatçı Firma : İZO-TERM A.Ş. (0212) 544 51 52

GARANTİ ŞARTLARI

ÖRNEK

EKTİR

1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı için verilen garanti süresi en fazla 30 iş günüdür.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren en geç süre garanti süresinin olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
   - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi halinde; aynı arızanın ikiden fazla altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmayı sürekli kılması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

İZO-TERM A.Ş.

King Hayatınızı kolaylaştırır

Sağlam Yapı ve Modern Dizayn King'te

Elektrikli Mutfak Aletlerinde Son Yenilikler King'te

TEMİZLİK VE BAKIM

- Önce fişini prizden çekiniz.
- Kettle'ı veya tepsiyi suyun içine sokmayınız.
- Kettle'ı ve tepsiyi nemli bir bezle düzenli olarak temizleyiniz.
- Yüzeye hasar vereceğinden aşındırıcı maddeler veya ev temizlik malzemelerini kullanmayınız.
- Kettle her kullanımdan sonra su ile durulanmalıdır.
- Suyun sert olduğu bölgelerde kireçten arındırmak gerekir.

SORUNU ÇÖZME

- Eğer tepsi çalışmaz ise, fişin prize doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
- Eğer kettle kaynatmadan önce kapanırsa:

  - kettle kuru kaynama yaparsa, emniyet devre kesici devreye girecektir: kettle'ın soğumasını bekleyiniz ve tekrar su doldurunuz. Düğmesine basınız ve yaklaşık 15 dakika sonra kettle otomatik olarak çalışmaya ve kaynatmaya başlayacaktır.

  - veya kettle'ın kireçten arındırılmaya ihtiyacı varsa. (Temizlik bölümüne bakınız)
- Eğer ısıtma levhası çalışmazsa, tutma yerinin altındaki düğmenin **"AÇIK"** konumunda olup olmadığını kontrol ediniz.

DİKKAT

Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir.

Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

UYARI

Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır.Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarım girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nde temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir.

Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?

2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?

3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz.

Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

K- 8260 T "TEA EXPRES" PARÇALARINI TANIYALIM

Çay Makinesi'nin Parçaları

TEPSİ

1- Isı koruma levhası için açma/kapama düğmesi

2- Isı koruma levhası

3- Isı koruma levhası kontrol lambası

4- Kablosuz kettle için merkezi bağlantı

5- Ayrılabilir kablo

DEMLİK

6- Kapak

7- Tutma yeri

8- Demlik sepeti

KETTLE

9- Kilitli kapak

10- Açma/Kapama düğmesi

11- Su seviye göstergesi

12- Ayrılabilir filtreli dökme yeri

13- Tepsiye elektrik bağlantı yeri

Güvenilir Kalite King'te

Vazgeçilmez Yardımcınız King'te

Uluslararası Standart King'te

ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

Elektrikli cihazlar kullanılırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Bu cihaz güncel yönetmelik ve normlara uygundur ve sadece ev içi kullanımı için tasarlanmıştır:
- Sadece uygun güçle kullanınız (tepsinin ve kettle'ın altına bakınız)
- Kabloyu, fişi, kettle'ı ve tepsiyi suyun içine sokmayınız.
- Kettle'ı ve demliği mikrodalga fırının içinde kullanmayınız (metal parçalar)
- Bir cihaz eğer kablosu zarar görmüş ise veya yere düşmüşse kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda, özel aletler gerekeceğinden en yakın yetkili KING servisine başvurunuz. Profesyonelce yapılmayan tamiratlar tehlikeli olabilir ve kullanıcı için büyük riskler taşır.

KULLANMADAN ÖNCE

- Cihazı paketinden çıkartınız ve nemli bir bezle siliniz. Plastik parçaların ne içinde ne de dışında ev temizlik malzemesi veya aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
- Ürünün üzerinden tüm etiket ve stikerleri çıkartınız.
- Çalıştırmadan önce sizin evinizde kullandığınız voltajla kettle'ın altında belirtilen voltajın aynı olup lmadığından emin olunuz. (230 V)
- Kettle maksimum seviyeye kadar doldurulmalı ve 2 veya 3 kez kaynatılmalıdır. Kaynamış su dışarı atılmalı ve kettle soğuk suyla durulanmalıdır (Eğer su çok sertse, tozlu bir artık oluşur veya su bulanık bulutlu gibi görünür. Bu normal bir kalsiyum oluşumudur ve zararlı değildir).
- Demlik ve demlik sepeti dikkatlice durulanmalıdır.

KULLANIM SIRASINDA

- Her zaman gözetim altında ve kapakları kapalı olarak kullanınız.
- **EV ALETLERİNİ ÇOCUKLARLA KULLANMA:** Yetişkinlerin yakın gözetiminde olmalıdır. Cihazın sarkmamasına dikkat ediniz. Kaynamadan sonra su bir süre sıcak kalabilir ve yanma tehlikesi oluşturabilir.
- Kettle'ı veya demliği ısı kaynaklarının yanına veya üstüne koymayınız.
- Kablosuz kettle asla tepsinin üzerindeyken su ile doldurulmamalıdır.
- Sadece kendi tepsisine bağlanmalıdır.
- Eğer kettle fazla doldurulursa taşabilir.
- Kettle'ınızı her kullanımdan sonra durulayınız ve sadece taze su kaynatınız.
- Kettle'da sadece su ısıtınız.
- Kullandıktan sonra asla demliği ısı koruma levhasının üzerindeyken boş bırakmayınız.
- Levhanın üzerine demlikten başka bir hazne koymayınız.
- Levha ile demlik arasına aliminyum folyo koymayınız.
- Demlik kırılabilir olduğundan dikkatlice tutunuz.
- Levhaya veya kettle'ın gövdesine (veya demliğe) sıcakken dokunmamaya dikkat ediniz.

KULLANDIKTAN SONRA

Temizlemeden önce ve kullandıktan sonra tepsinin fişini prizden çekiniz. Kablosundan çekmeyiniz.

UYARI: Cihazları içi sıcak su ve çay ile doluyken tepsiyle birlikte taşımaktan kaçınınız. Bu her zaman yanma tehlikesi oluşturabilir.

Bu cihaz kesinlikle bu talimatlara uygun bir şekilde kullanılmalıdır, aksi takdirde bu talimatlara uyulmadan yapılan kullanımlardan hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

DEMLİĞİ ÖN ISITMA

- Önce cihaza sonra da prize tepsinin kablosunu takınız.
- Tutma yerinin altındaki düğmeye ısıtma levhasının çalışması için basınız: kontrol lambası şimdi yanıyordur.
- Kapağını çıkartınız ve demlik sepetini çıkartmak için kancadan kurtarınız.
- Demliği ısıtma levhasının üzerine ısınması için koyunuz: bu çayınızın hazırlama işlemi sırasında **"şoka uğramasını"** engeller.

ÇAYIN LEZZETİNİ YÜKSELTMEK

- Kettle'ın içine az miktarda su koyunuz, kapağını kapatınız ve merkez bağlantının üzerine koyunuz. Üstteki düğmeye basınız.
- İstediğiniz miktarda çayı sepetin içine koyunuz ve sepeti demliğin içine yerleştiriniz.
- Su kaynadığı zaman, çayı bununla ıslatınız ve çayı çözülmeye bırakmak için demliği kapatınız.

ÇAYI DEMLEMEK İÇİN

- Kettle'ı su ile doldurunuz (asla MAX seviyenin üzerinde doldurmayınız) ve 4. madde de anlatıldığı şekilde tepsinin üzerinde ısıtınız. Kettle otomatik olarak durduğu zaman, demliğin kapağını çıkartınız ve suyu demlik sepetinin içindeki çayın üzerine boşaltınız. Maksimum seviyenin üzerinde doldurmamaya dikkat ediniz.
- Çayı ağız tadınıza göre demlemeye bırakınız.

ÇAYIN SERVİS YAPILMASI VE SICAK TUTULMASI

- Çayınız şimdi hazırdır, isterseniz içinde demlik sepeti ile beraber veya tutma yerini kullanarak çıkartıp servis yapabilirsiniz. (uyarı: tutma yeri sıcak olabilir)
- Servisten sonra kalan çayı ısıtma levhasının üzerinde tutunuz.
- Isıtma levhasını kullandıktan sonra kapatınız.